


По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Нижний Новгород (831)429-08-12	Смоленск (4812)29-41-54
Астана +7(7172)727-132	Калуга (4842)92-23-67	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сочи (862)225-72-31
Белгород (4722)40-23-64	Кемерово (3842)65-04-62	Новосибирск (383)227-86-73	Ставрополь (8652)20-65-13
Брянск (4832)59-03-52	Киров (8332)68-02-04	Орел (4862)44-53-42	Тверь (4822)63-31-35
Владивосток (423)249-28-31	Краснодар (861)203-40-90	Оренбург (3532)37-68-04	Томск (3822)98-41-53
Волгоград (844)278-03-48	Красноярск (391)204-63-61	Пенза (8412)22-31-16	Тула (4872)74-02-29
Вологда (8172)26-41-59	Курск (4712)77-13-04	Пермь (342)205-81-47	Тюмень (3452)66-21-18
Воронеж (473)204-51-73	Липецк (4742)52-20-81	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ульяновск (8422)24-23-59
Екатеринбург (343)384-55-89	Магнитогорск (3519)55-03-13	Рязань (4912)46-61-64	Уфа (347)229-48-12
Иваново (4932)77-34-06	Москва (495)268-04-70	Самара (846)206-03-16	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Мурманск (8152)59-64-93	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Череповец (8202)49-02-64
Казань (843)206-01-48	Набережные Челны (8552)20-53-41	Саратов (845)249-38-78	Ярославль (4852)69-52-93


Единый адрес для всех регионов: pno@nt-rt.ru || <http://promin.nt-rt.ru>

## Расширитель прямой ЗК4-1-6-95




d наружный, мм.	L рабочая, мм.	Резьба, D	Материал
25	40	M16x1	Ст.20
32	80	M16x1,5	09Г2С
38	160	M18x1,5	12X18H10
45	200	M18x2	Т
57		K1/2	
		M20x1,5	
		M22x1,5	
		M24x1	
		M27x2	
		G3/4	
		M30x1,5	
		M33x1,5	
		M33x2	

# Расширитель угловой ЗК4-1-6-95



<b>d наружный, мм.</b>	<b>L рабочая, мм.</b>	<b>Резьба, D</b>	<b>Материал</b>
25	40	M16x1	Ст.20
32	80	M16x1,5	09Г2С
38	160	M18x1,5	12X18H10
45	200	M18x2	Т
57		K1/2	
		M20x1,5	
		M22x1,5	
		M24x1	
		M27x2	
		G3/4	
		M30x1,5	
		M33x1,5	
		M33x2	

# Расширитель прямой ЗК4-1-6-95



Поз.1 Бобышка	Поз.2 Прокладка	Поз.3 Пробка	Материал
БП01-М16x1	16	П-М16x1	Ст.20 09Г2С 12Х18Н10Т
БП01-М16x1,5	16	П-М16x1,5	
БП01-М18x1,5	18	П-М18x1,5	
БП01-М18x2	18	П-М18x2	
БП01-К1/2	-	П-К1/2	
БП01-М20x1,5	20	П-М20x1,5	
БП01-М22x1,5	22	П-М22x1,5	
БП01-М24x1	24	П-М24x1	
БП01-М27x2	27	П-М27x2	
БП01-Г3/4	-	П-Г3/4	
БП01-М30x1,5	30	П-М30x1,5	
БП01-М33x1,5	33	П-М33x1,5	
БП01-М33x2	33	П-М33x2	

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72  
Астана +7(7172)727-132  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89  
Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81  
Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес для всех регионов: pno@nt-rt.ru || <http://promin.nt-rt.ru>